

Bauanleitung Wartehocker:



Schritt 1:

Nagle die Bretter (36cm) an die beiden 36cm langen Kanthölzer. Nutze dabei die Kanthölzer mit 30cm als Abstandhalter.

Wichtig: an den Kanten festnageln.



Schritt 2:

Verbinde die Beine 4x6 Kanthölzer, mit den 3x5 Kantölzern (30cm). Nutze die beiden übrigen 30cm Kanthölzer als „Lineal“. Die Füße sehen dann aus wie eine Leiter.



Schritt 3:

Lege nun die eins der fertigen Beine ans Ende des Tisches, sodass du die Sitzfläche außen auflegen kannst. Dann drehe den Hocker um 180° um das gleiche auf der anderen Seite zu wiederholen.



Schritt 4:

Hocker auf den Tisch legen und die restlichen beiden Querhölzer (3x5, Länge 30 cm) befestigen.

